

**Erledigt**

# **Amd Ryzen 5 AsRock B450 Hackintosh MacOS Mojave installation**

**Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 4. August 2020, 19:44**

[@Saesch](#) Windows Partition verkleinern das neue Volumen in FAT oder exFat formatieren, nicht NTFS, macOS von stick Booten und per Festplattendienstprogramm das Volumen in ein APFS, GUID Format Partitionieren.

Schon hast du dein Volumen für macOS auf der selben SSD, ohne das du Windows platt machen musst.