

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „120bpm“ vom 4. August 2020, 23:37

Erstmal ein herzliches Dankeschön für Deinen fantastischen Einsatz [JimSalabim!](#) Ein neuer Rechner nach deiner Anleitung läuft richtig super hier. Ich stolpere nun lediglich über das WLAN.. Vielleicht hat jemand eine Idee.

Heute die Fenvi T919 eingebaut (erstmal ohne Bluetoothkabel). Diese sollte ja OOB laufen, wird auch brav vom System erkannt und im Systembericht>WLAN entsprechend angezeigt.

Aber: Verbinden funktioniert nicht. Das WLAN Symbol ist sichtbar, nach dem "WLAN Aktivieren" passiert jedoch entweder gar nichts oder der WLAN Status pendelt zwischen aktiv und deaktiv im ca. 5-Sekunden-Takt. In den aktiven Phasen sind die Netzwerke im Dropdown sichtbar.

Die Distanz zum Router ist jedenfalls nicht das Problem; hatte den testhalber direkt neben dem Hackintosh postiert.

Hat hier vielleicht jemand ne Idee?

Besten Dank!

Mainboard: Gigabyte Z390 Designare

CPU: i9 9900K

GPU: MSI Radeon RX580 8G

RAM: 64 GB 3200 G.Skill

Netzteil: be quiet! Straight Power 11 650 Watt

Lüfter: Noctua NH-D15S

iMacPro1,1

Mojave 10.14.6

OC 0.5.9