

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „CMMChris“ vom 6. August 2020, 11:01

[Tommisan](#) Setze mal die Power Properties in die USBKext. Die USBX kannst du dann entfernen. SSDT-EC wird außerdem in Mojave benötigt damit der Power Controller lädt.