

BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „5T33Z0“ vom 15. August 2020, 09:41

Kann ich mein BIOS auch von außen auf "defaults" zurücksetzen irgendwie, ohne ein neues/anderes zu flashen? Ich hab bei meinem ge jailbreakten Lenovo T530 etwas im Advanced Menu verstellt und danach war er gebrickt.

Ich habe mir einen Programmierer und eine Klammer besorgt und ein Backup des aktuellen BIOS gemacht. Nur leider habe ich kein Backup vom originalen, ungepatchten BIOS. Ich weiß halt nicht, ob es funktioniert, wenn ich da ein BIOS von nem anderen T530 drauf flashe. Deswegen dachte ich, wenn ich das BIOS irgendwie wieder in die Default Einstellungen zurückbringen könnte durch editieren und dann zurückflashe wäre das wahrscheinlich sinnvoller. Oder soll ich es erstmal mit [diesem](#) versuchen?

Danke.