

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 20. August 2020, 17:03

[jutta](#)

Bei mir gab es zwar keine Kernel Panic, aber der Rechner ist eingefroren oder gar nicht erst gestartet. Ich habe "damals" das Image **Samsung\_SSD\_970\_EVO\_Plus\_2B2QEXM7.iso** (hatte ich von einer Samsung Webseite) auf einen USB-Stick geladen und davon gebootet.

Neue Firmware installiert und der Spuk war vorbei.

Nun könnte es aber auch sein, das deine NVMe diese Firmware schon hat, kommt darauf an wie lange die im Regal gelegen hat.

Kannst du nicht mal eine andere "Platte" testen?

Leider finde ich den Link zu der \*.iso nicht mehr. 🤔