

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Jutta2703“ vom 20. August 2020, 19:52

[macdream](#)

ich habe eben die NVMe ausgebaut und die Sata angeschlossen. Dann Neuinstallation, welche erst einmal gut anlief. Ich habe die Sata formatiert, allerdings habe ich Vollposten zuerst den falschen Namen vergeben. Um das zu ändern habe ich die weitere Installation abgebrochen. Beim erneuten Versuch komme ich nur noch bis zum hellgrauen Bildschirm im 1. Durchgang und dann komme ich wieder in die Bootschleife. Keine Ahnung wie ich da jetzt weitermachen soll.

ich habe die deiner Nachricht angefügten Bios Profile geladen. Ändert gerade nichts an der Neuinstallation der Sata. Teste nun die 970 Evo Plus, aber mit nicht guter Dinge.