

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 20. August 2020, 20:02

Dein Bootstick ist aber mit der selben EFI ausgestattet wie weiter oben angehängt? An deiner Stelle, würde ich den Rechner jetzt mal ganz abschalten, auch das Netzteil ausschalten.

Vom Stick booten, NVRAM-Reset und dann die Installation nochmals starten. Ist schon seltsam, hier weiß ich auch nicht recht weiter...

Deine Hardware sollte kein Problem sein (wenn kein Defekt vorliegt), aber wenn es dann immer noch nicht klappt, würde ich als nächstes die XFX Karte rausnehmen!

Edit:

Hast du schon mal Windows gebootet oder eine Linux Live Distribution ? Läuft dann alles rund?