

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Jutta2703“ vom 20. August 2020, 20:55

[macdream](#)

ja, selber Bootstick bzw. habe eine externe Festplatte genommen. Daran kann es aber jetzt nicht liegen oder? Habe gerade noch einmal alles probiert. Default im Bios geladen und danach noch einmal dein Bios. Dann NVRAM Reset. Gleiches Problem wie gehabt. Von der EVO 970 Plus bootet er nun auch nicht mehr.

Wie war das mit dem Boot arg agdpmod=pikera eigentlich? Rein oder raus? Ich hatte es ja rausgenommen.

Habe weder Windows noch Linux Live 😞