

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „fkappen“ vom 20. August 2020, 22:19

Für die Big Sur Installation habe ich folgende Boot Einträge benötigt:

slide=0 keepsyms=1 darkwake=2 shikigva=80 agdpmmod=pikera vsmcgen=1

Ohne vsmcgen=1 startete Big Sur nicht.