

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 21. August 2020, 12:46

Ich glaube der Installer formatiert die Platte eh mit APFS, kannst du nicht ändern. Das Bild ist leider nicht hilfreich, schau es dir mal an...

Irgendetwas stimmt hier nicht, die Hardware und die EFI passen definitiv zusammen, die [BIOS Einstellungen](#) hast du geprüft, die BIOS Version hoffentlich auch.

Nochmal die Frage: Wie hast du den Install-Stick erstellt? Vielleicht ist hier etwas faul?

Wenn deine SATA Platte "einwandfrei" funktioniert, kannst du doch die Installation auf die NVMe klonen (z.B. Carbon Copy Cloner). Installation nicht erforderlich.