

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 21. August 2020, 19:12

Das verstehe ich nicht. Hast du nun die EFI von [JimSalabim](#) im Einsatz, oder nicht ?

Die erforderlichen Boot-args sind dort doch schon drin.

Bin jetzt nicht der große RAM Profi, aber ich meine mich erinnern zu können, dass höhere RAM Taktung problematisch ist.

Nimm doch mal den Takt auf 3Ghz zurück.

Hier könnte [CMMChris](#) sicher was zu sagen...