

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 21. August 2020, 19:47

hast du doch schon gepostet #1329



XMP Profile auf disabled

Multipliar auf 3000 setzen oder 2666, weiß nicht was da geht...

Meiner läuft mit XMP Profil 1 und 3Ghz