

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 21. August 2020, 20:20

Bei nächsten Start von der SSD mal bitte NVRAM-Reset machen. Im Picker die Leertaste drücken und NVRAM-Reset auswählen, dann neu starten.

Edit:

Du hast sicher vom Bootstick gebootet, also über F12 (oder im BIOS) das Bootlaufwerk geändert?