

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 21. August 2020, 21:47

Wieso neu installieren ?

Kopiere die korrekte (passende) EFI auf dein Bootlaufwerk, baue alles wieder zusammen, Fertig

Wenn dann alles richtig funktioniert, die Standard RAM Frequenzen wieder einstellen und testen. ggfs. XMP Profil 1 aktivieren, wieder testen...