

WINDOWS SSD aus BIOS verschwunden

Beitrag von „pabl0“ vom 23. August 2020, 16:59

Tag zusammen,

ich habe soeben erfolgreich macOS 10.15.6 auf meinem 1. Hackintosh installiert. Yey. Bevor ich mich an's Feintuning mache, möchte ich allerdings dringend auf meine Windows Installation zugreifen.

Diese ist separat auf einer weiteren SSD installiert und lief im gleichem System bereits ohne Probleme.

Seit der macOS Installation per Open Core 0.6.0 wird sie im BIOS nicht mehr angezeigt. D.h. ich kann auch nicht davon booten. Unter macOS wird mir die Windows SSD ohne Probleme im Finder angezeigt.

1. Wurde bei der initialen Installation irgendetwas auf meine Windows SSD geschrieben bevor ich das Installationsvolumen habe auswählen können, bzw das BIOS angepasst?
2. Was muss ich tun um wieder von der Windows SSD booten zu können?
3. Kann man generell mit Boot Camp auf eine bereits vorhandene Windows Installation zugreifen und booten oder ist eine Neuinstallation zwingend notwendig?

Bin für jeden Hinweis dankbar,

pabl0

Mein System