

# WINDOWS SSD aus BIOS verschwunden

Beitrag von „5T33Z0“ vom 23. August 2020, 18:00

Verwendest Du zufällig Bootstrap in OpenCore? Das löscht alle anderen Einträge aus dem Bootmenü des BIOS außer OpenCore. Die kommen allerdings zurück, wenn man im BIOS "Load Optimized Defaults" auswählt. Man muss dann halt nur die nötigen Einstellungen für macOS wieder aktivieren.