

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 29. August 2020, 01:03

[teomi62](#) Bei Änderung der Bootargumente ist normalerweise kein NVRAM-Reset notwendig, bei Änderung von "csr-active-config" dagegen schon.