

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 29. August 2020, 11:11**

[Mondstaub](#) Normalerweise sollte das dafür zwar nicht nötig sein, aber schaden kann es auf keinen Fall. Du kannst den NVRAM-Reset über OpenCore ausführen wie am echten Mac, indem du beim Starten des Rechners Cmd-Alt-P-R gedrückt hältst. Bevor das OpenCore-Menü erscheint, startet er dann nochmal neu und lässt den macOS-Startton nur kurz anklingen (sofern du die normale System-Audioausgabe verwendest und Lautsprecher am grünen Anschluss hast). Ansonsten im OpenCore-Menü die Leertaste drücken und dort dann NVRAM-Reset auswählen.