

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Mondstaub“ vom 29. August 2020, 11:44

Hi [JimSalabim](#),

Dann werde ich es nochmal versuchen mit den Kexts und danach einen NVRAM Reset machen.

War mir nicht bewusst dass man im Opencore wie an einem echten Mac einen Reset ausführen kann. Gut zu wissen.