

Akku Patch. Es wird 0% akku angezeigt.

Beitrag von „grt“ vom 31. August 2020, 16:18

mountpoint anlegen: `sudo mkdir /pfad/irgendwo/hin` (-> z.b. /mnt/ordnername)

`lsblk` oder `fdisk -l` zum gucken, wo die efi-partition steckt (z.b. `sda1` oder `sdb1`)

dann

`sudo mount -t vfat -o rw /dev/sda1 /mnt/ordnername` (oder wo du den mountpoint erstellt hast, das rote a gegen den bei dir angezeigten buchstaben austauschen))

dann hast du den efi-ordner im mountpoint, und kannst den neuen efi-ordner dort hinkopieren.