

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „makru“ vom 5. September 2020, 22:40

HEy [JimSalabim](#),

sag mal wie war das noch gleich mit den pins bei dem internen USB 2 Anschluss?

Ich hab ja die BT/Wlan Karte eingestöpselt, hatte mir nen Splitter besorgt um Front USB auch zu versorgen dann aber das, wohl übliche Sleep Problem. Habe jetzt nur noch die Karte dran und alles funzt.

Du hattest mal gesagt das man pins dran knuppeln kann und denn beide nutzen kann.

Finde den Eintrag leider nicht mehr.