Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 7. September 2020, 19:06

Vmap Ja, wahrscheinlich ist dann beim Wechsel mit den Seriennummern was schief gelaufen. Bei mir kann ich einfach zwischen Clover und OpenCore hin- und her wechseln, ohne dass es irgendwelche Veränderungen oder Neuanmeldungen im System erfordert.

AlBundy Beim Drobo 5D kann ich dir nicht genau sagen, ob das auch mit der normalen Thunderbolt-Firmware des Boards läuft. Der Apple-Adapter an sich funktioniert jedenfalls völlig problemlos. Das Flashen des Chips ist jedenfalls nicht ganz einfach und ein ziemliches Gefrickel. Hab es aber selbst schon auf zwei Designare-Boards gemacht – möglich ist es also

Und ja, im (sonst nicht empfehlenswerten) Tony-Forum hat Casey eine gute Anleitung zum Flashen verfasst. Ich kann dir da aber bei Fragen sonst auch weiterhelfen. Ich würds an deiner Stelle erstmal ohne Flashen probieren. Wenn es dann läuft, würde ich mir den Aufwand an deiner Stelle auch sparen.