

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „TRA“ vom 12. September 2020, 12:56

Hallo [JimSalabim](#) ,

danke, Dein Update habe ich sinngemäß für meine Z390 M Gaming Installation übernommen, klappt auch alles soweit - bis auf den Boot chime. Weißt Du, was sich da von OC 6.0 auf 6.1 geändert hat bzw. an welchen Schrauben man da überhaupt drehen kann?

P.S. Ist natürlich kein wichtiger Punkt, ist eher Neugier

Edit: Habe es selbst herausgefunden, in der Config.plist muss unter UEFI - AudioDevice - Output ein Ausgang eingetragen werden, bei mir hat es gleich mit der 1 geklappt.