

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 13. September 2020, 11:13

[SabineT](#) [FriFlo](#) [StevePeter](#) Nachdem Sabine das Netzwerkproblem durch Deaktivieren von Vt-d im Bios ja beheben konnte, kam mir auch der dafür verantwortliche Unterschied zu vorher in der config.plist in den Sinn. Ich habe in der aktuellen config.plist unter Kernel -> Quirks *DisableIoMapper* deaktiviert. Das könnt ihr wieder aktivieren. Dann kann Vt-d im Bios auch aktiviert bleiben. Sollte das tatsächlich dafür verantwortlich sein, wäre das jedenfalls die Lösung.