

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 17. September 2020, 08:39

Wenn deine [BIOS Einstellungen](#) korrekt sind (gemäß Anleitung) und deine Hardware in Ordnung ist, solltest du mit dem OC 0.6.0 Ordner (in dem ZIP-Archiv "alteVersion...") von [JimSalabim](#) auch ohne Eintrag deiner persönlichen SMBIOS Daten booten können.

Also einfach die 0.6.0 EFI auf (d)einen Bootstick kopieren und von dort dann auch booten. Wenn der Fehler bleibt, würde ich zunächst mal testweise Linux oder Windows booten und schauen ob die Karte dort funktioniert.

Ansonsten, korrekten Sitz im Slot prüfen, ggfs. anderen Slot verwenden ?