

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 20. September 2020, 12:56

[Zitat von Erdenwind Inc.](#)

USB Ports würde ich bei dir mal vermuten. Hast du dir ne USB Kext erstellt?

Braucht [AlBundy](#) doch nicht, das USB-Mapping in den EFI-Ordern ist doch komplett fertig.

Wegen des Blackscreens nur mit iGPU: Apple hat da (ich weiß nicht mehr, ob ab 10.15.5 oder 10.15.6) mit dem framebuffer-Zeug wohl was geändert. Bei einigen hat sich das durch die aktuelle WhateverGreen-Version dann wohl beheben lassen, bei anderen aber offenbar nicht. Es kann ja gut sein, dass es bei Big Sur wieder anders ist und hier wieder alles greift wie es soll.

[g-force](#) Ich könnte mir vorstellen, dass es an den Werten "Efi Version" und vielleicht auch "Bios Version" unter SMBIOS in der Clover-config.plist liegt. Wenn man die nicht gelegentlich aktualisiert, sind dort ältere Werte drin als die, die sich OpenCore automatisch holt (bzw. dort halt hinterlegt sind). Entweder man legt also diese Einträge auch in der OpenCore-config.plist mit an (siehe SampleCustom.plist) und gleicht sie entsprechend an, oder man lässt sich alle Werte über den Auswahl-Button rechts im Clover Configurator einfach neu generieren (und hat damit wieder aktuelle Werte drin) und gleicht anschließend seine Serial Number, SmUUID und Board Serial Number/MLB wieder entsprechend an.

