

Erledigt

SONY

VAIO

SVF152C29M

Hardwarekomponenten identifizieren

Beitrag von „Raptortosh“ vom 21. September 2020, 12:51

Nimm einen USB Stick, fat 32 kopieren. Dann einen der Clover Ordner (ivy) auf den Stick, und den Clover-ivy umbenennen. Der Ordner, in den der "richtige" Clover Ordner, und der Boot Ordner liegen, muss efi heißen...