

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 30. September 2020, 13:54

[Froxkx](#) Neue SSDT-UIAC-Z390-DESIGNARE.aml für dich anbei (in der ZIP-Datei). Habe HS03 deaktiviert (SS03 ist weiterhin aktiv) und stattdessen HS08 aktiviert (also der obere Thunderbolt-/USB-C-Anschluss des Mainboards). Einfach die Datei ersetzen (in EFI/OC/ACPI). Ich hoffe, dass das das Problem auch löst.