

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 2. Oktober 2020, 01:48

[TheWachowski](#) Hm, das ist aber komisch. Und du hattest die Lautsprecher sicher im grünen Anschluss stecken? Da fällt mir aber ein, dass ich kürzlich, nachdem ich mit einem anderen EFI-Ordner was ausprobiert hatte und quasi zwischen zwei EFI-Ordnern hin und her gebootet hatte, ebenfalls keine Anzeige für den internen Ton hatte. Herunterfahren, Strom ausschalten und wieder anschalten hat das Problem dann behoben. Hattest du den Rechner nach dem Wechsel von Clover auf OpenCore zwischendurch schon komplett vom Strom getrennt? Das Board spinnt sich manchmal etwas zusammen, wenn man zwischen EFI-Ordnern wechselt. Manchmal ist dann auch das Bluetooth weg. Wie gesagt, kurz vom Strom nehmen hilft dann. Setz doch nochmal <0B000000> als Layout ID und probier das aus. Wäre interessant, ob das bei dir hilt.