

MSI H310M Pro-M2 Plus + i3 9100 + gtx770 - brauche Hilfe bei der Einrichtung von Opencore etc

Beitrag von „Lelo“ vom 5. Oktober 2020, 17:31

Ok irgendwas hab ich da jetzt nicht geschnallt! wenn ich mir die Custom USB kext aml etc mache und die USB inject all rausgebe will er nicht booten

wenn ich die USBinject all wieder reingebe ist mit der neuen USBPort.kext und den ams und dsl alles wieder wie zuvor und alles wieder USB 3 ...

Was mach ich falsch? oder muss ich bei den Bootflags alle deaktivieren die ich nicht brauche?

Kommen die *dsl auch in den ACPI ordner? muss man die auch in der Config aktivieren?

*Update

Ok nach mehreren Versuchen bin ich draufgekommen dass ich in der config die neue USB kext und die *aml auch hinzufügen muss.

Jetzt ist mir jedoch aufgefallen, dass die USBPorts.kext in /Contents nur eine Info.plist enthält und keinen Ordner /MacOS/ + *.kext?!?

*Update

Habe die Executive in der config rausgeworfen und jetzt geht das Booten wieder - aber in der Systeminfo wird es mir immer noch so komisch angezeigt und **BRCM20702 Hub wird mir da auch angezeigt .. und nichts mit USB 2?!?**

Aja und beim Benchmark zeigt er mir die UHD630 an - aber sonst nicht? ist das normal? weil anscheinend tut sie ja was 😊

Hab meine EFI hochgeladen - allerdings nach wie vor ohne Seriennummer etc - das mach ich erst wenn alles läuft 😊

Wenn ich das richtig bemerkt habe, hast du den "deepsleep" deaktiviert?

Aja komisch ist dass ich bei OC meine Tastatur nicht aktiviert ist - ich kann nichts auswählen etc - eine Ahnung woran das liegen könnte?

*Update: habe -v bei den Bootargs entfernt und Picker versteckt und timeout auf 0 gesetzt (so schaut es auch für meine Freundin nach einem normalen Mac aus 😊)