

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 6. Oktober 2020, 15:29

[lev92](#) Ich würde es einfach erstmal ohne Neuinstallation probieren. Die Adresse für den ROM-Eintrag sollte auch im Bios zu finden sein. Das müsste unter System Info der Eintrag "LAN2 MAC Address" (also der zweite Eintrag) sein.