

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 9. Oktober 2020, 20:01**

[lev92](#) Hast du jetzt schon versucht, die UAD-Treiber zu deinstallieren und neu zu installieren? Mit der Thunderbolt-Hotplug-SSDT passt alles.