

X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „kaneske“ vom 13. Oktober 2020, 20:09

Did you follow this step?

Ab [Bios Version](#) 3101 benötigt ihr einen AWAK Fix, welcher in der Form einer SSDT hier heruntergeladen werden kann: [SSDT-X299-AWAK-Fix.aml](#)

Die SSDT hinterlegt ihr in eurer EFI, andernfalls werdet ihr weder Booten noch macOS Installieren können, sobald ihr die [Bios Version](#) 3101 oder nachfolgende nutzt.

Clover User packen die SSDT in das Folgende EFI Verzeichnis: EFI/CLOVER/ACPI/Patched

OpenCore User hinterlegen die SSDT in das Folgende EFI Verzeichnis: EFI/OC/ACPI sowie den nötigen Eintrag in der config.plist damit diese auch geladen wird.