

Diskussionen zu: OPENCORE MIT X299: ASUS WS X299 SAGE/10G

Beitrag von „DSM2“ vom 15. Oktober 2020, 11:04

npci=0x2000/3000 is not for daily usage on this particular motherboard. Create a custom USB Kext and remove the Bootarg again.