

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 17. Oktober 2020, 12:00

[JimSalabim](#) Folgende Frage hab ich noch...! Ich will in einem neuen Build mit dem Designare Z390 einen Hubby7 für eine Aquaero 6 Pro für den internen USB2 Anschluss verbauen. Leider komm ich hier nicht weiter. Wie auf dem Bild zu sehen nur als 5 Pin Anschluss. Wieso wird dann das Bluetooth Modul der Fenvi da nicht durchgeschliffen? Unter Windows wird dieses dann nicht ordnungsgemäss erkannt. Unter Mac OSX dann auch nicht. Egal ob jetzt Power über USB oder per SATA angeschlossen und gebrückt wird. Er nimmt ihn nicht zum Hubby7 mit. Alleine funktioniert der Hubby7 um z.b. Update auf die Aquaero 6 zu spielen.

Kann es sein das die Belegung der Pins nicht standard ist? Meinte das bei anderen Boards mal gelesen zu haben. Besteht aktuell die Möglichkeit unser Onboard System für Bluetooth und Wifi zu aktivieren? Weisst du da was?