

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 17. Oktober 2020, 12:30

[panamera](#) Mach mal einen CMOS-Reset (die beiden CMOS-Pins über dem F_Panel-Header mit einem metallischen Gegenstand, z.B. Schraubenzieher, einmal kurz kurzschließen). Dann alle BIOS-Einstellungen neu vornehmen. Und anschließend auch mal nen NVRAM-Reset, wenn du im Clover-Menü bist. Nach dem NVRAM-Reset bitte auch nochmal die Bootreihenfolge im BIOS überprüfen.