

# Bitte um Hilfe, Umstellung auf OC, Dualboot

Beitrag von „5T33Z0“ vom 17. Oktober 2020, 17:00

[Kaiborg](#) Ja, Kext hinzufügen und mit ProperTree neuen Snapshot erstellen und speichern. Wenn du den USBPorts.kext benutzt, benötigst Du SSDT-EC-USBX-DESKTOP nicht, wenn ich mich recht entsinne. Aber Du kannst Sie ja erstmal nur ausschalten in der config unter ACPI. Dann neustarten und gucken ob USB noch funktioniert.