

# Wechsel von Clover auf OpenCore, booten schlägt noch fehl

**Beitrag von „Arkturus“ vom 18. Oktober 2020, 13:06**

ich denke SSDT-EC-USBX.aml wäre nötig. Die SSDT-PLUG.aml müsste auf Dein system angepasst werden. Ich habe die nicht.

Importiere über HackinTool deine DeviceProperties. Dass müsste dann schon reichen. Wenn die dir die Sample.plist von OC anschaut, solltest du die Reiehnfolge der ersten Kexte so übernehmen.