

Hilfe bei der Hardwareauswahl - X299 Build für After Effects, Lightroom und Davinci Resolve

Beitrag von „kaneske“ vom 18. Oktober 2020, 13:24

Versuche doch mal die RAMs mit 2933 zu Takten via Hardforce im BIOS, sollte den soeben Effekt haben.

Nimmst dann die Latenzen der 3200er XMP Profile und gibst 1.35V Spannung an.