

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „makru“ vom 26. Oktober 2020, 16:20

Moin moin, hey [JimSalabim](#)

Ja die Aus und Eingänge vorne funktionieren jetzt nach einem simplen nVram reset

Jetzt hab ich aber das sleep Problem wieder.

Ich habe ja die Bluetooth Abteilung der Karte an einen Back Usb gepackt.

Das ging auch lange gut, jetzt erwacht der Hacki wieder regelmäßig aus dem Schlaf, bzw geht nicht in den Tiefschlaf....

Liegt eindeutig am Bluetooth, denn wenn ich den Usb Stecker ziehe, gehts.