

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 26. Oktober 2020, 17:10

Hast du nach dem NVRAM-Reset im Hackintool nachgeschaut ob noch alles "Grün" ist ?

autorestart	u
disksleep	0
displaysleep	10
gpuswitch	2
hibernatefile	/var/vm/sleepimage
hibernatemode	0
highstandbythreshold	50
networkoversleep	0
powernap	0
proximitywake	0
sleep	1
standby	1
standbydelayhigh	86400
standbydelaylow	86400
ttyskeepawake	1
womp	0