

# Lenovo Yoga X390 - BuildActDeviceEntry exit

Beitrag von „Zack“ vom 31. Oktober 2020, 18:13

Hallo 5T33Z0 und danke für Deine Antwort.

Die verwendete Hardware habe ich eingetragen, das Mainboard im Laptop kann ich leider nicht identifizieren.

Den Kexte Ordner habe ich leer gelassen, da der EFI Ordner sonst über 30MB groß ist und ich diesen nicht als Anhang einfügen kann.

Soll ich den irgendwie extern hochladen? Ansonsten sind folgende Kexte enthalten:

AirportItlwm.kext

AppleALC.kext

IntelBluetoothFirmware.kext

IntelBluetoothInjector.kext

**IntelMausi.kext**

itlwm.kext

Lilu.kext

RMII2C.kext

USBInjectAll.kext

VirtualSMC.kext

VoodooPS2Controller.kext

VoodooRMI.kext

VoodooSMBus.kext

WhateverGreen.kext

Kannst Du mir bitte sagen, was genau ich da noch durcharbeiten muss?

PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) ist vorhanden und ich weiß nicht wie genau man PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0) einfügen muss, dass ist für Audio oder?