

# **X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)**

**Beitrag von „DSM2“ vom 1. November 2020, 09:47**

[pgr69](#) Built-In/BuiltIn hat nichts damit zu tun wie etwas erkannt wird.

Um weitere devices zu hinterlegen muss man das entsprechende device path hinterlegen sowie die gewünschten Properties.

Bezüglich des OC Themas: Ich denke wir haben uns bereits mehr als ausführlich dazu geäußert, dass wir dies nicht dokumentieren werden, wofür wir Gründe haben, die wir als Overclocker besser beurteilen können als 0815 User.