

X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „DSM2“ vom 1. November 2020, 12:42

[apfelnico](#) So wie ich verstanden habe geht [pgr69](#) davon aus das man unter Device Properties "AAPL,slot-name" - Built-In hinterlegen muss damit dieser auch als Intern deklariert wird.

Du musst das ganze via SSDT angehen und dort würde das ganze dann so deklariert sein:

```
Method (LDRM, A, NotSerialized) // _LDRM Device-Specific Method
{
    // (LDRM == 0x00000000 - 0x00000000 - 0x00000000 - 0x00000000)
    LocalP = Package (0x00)
    {
        "AAPL,slot-name",
        Buffer (0x00)
        {
            "00",
        },
        "AAPL,slot-id",
        Buffer (0x00)
        {
            0x00,
        }, // 0
        "AAPL,slot",
        Buffer (0x00)
        {
            "Serial 0299 Serial 00P0",
        },
        "AAPL,slot-id",
        Buffer (0x00)
        {
            "0000,0000,0000,0000",
        }, // 0000
        "AAPL,slot-id",
        Buffer (0x00)
        {
            "0000,0000,0000,0000",
        }, // 0000
        "AAPL,slot-id",
        Buffer (0x00)
        {
            "00000000",
        },
    }
    // (LDRM == 0x00000000 - 0x00000000 - 0x00000000 - 0x00000000)
    Return (LocalP)
}
}
```