

Sonnet M.2 4x4 PCIe Card via SSDT als internes Gerät Konfigurieren - Sage 10/G

Beitrag von „pgr69“ vom 2. November 2020, 11:43

Guten Morgen Miteinander.

[apfelnico](#)

Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe gestern mehr dazu gelernt als in meiner ganzen Hackintosh-Zeit - zumindest kommt es mir so vor.

Vor Deiner letzten Lösung dachte ich mir schon das die unbekanntenen Geräte nacheinander deklariert werden müssen nur allerdings dachte ich das erst eins fertig definiert und injiziert sein muss bevor ich an ein darunterliegendes komme. Dass das so schön kaskadiert in einem rutsch geht ist natürlich klasse.

Gestern stellte sich mir die Frage warum bei _ADR einmal was drin steht und dann wieder nichts.....aber es ist ja nicht NICHTS sondern Zero also 0 und diese Werte kommen von dem was jeweils hinter dem "@" stand oder ?

Bei der Benennung der Devices hast du einfach ABCD genommen und wäre es tiefer gegangen wäre es alphabetisch weiter gegangen mit E usw. ?

Mir ist im IORegExplorer aufgefallen dass da noch andere Devices rumlungern die nur mit ihrer VendorID und DeviceID aufgeführt sind. Weis nur nicht mehr ob es auf dem Sage10g oder auf meinem derzeitigen Designare EX war. Egal....die Frage ist.....diese Devices kann ich doch dann auf die gleiche Art und Weise mit vernünftigen Properties versehen aus denen hervorgeht um was es sich dabei handelt.

Ig und Danke