

# NUC8i3BEH findet kein USB Boot

**Beitrag von „g-force“ vom 4. November 2020, 21:53**

Die erste Partition des erstellten Sticks ist FAT und enthält normalerweise die EFI mit Clover oder Opencore.

Man kann die Partition aber auch leer lassen und dafür einen zweiten Stick nehmen, den man komplett mit FAT formatiert und die EFI dort hineinkopiert.