

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „Toskache“ vom 5. November 2020, 14:37**

Bei 100 Grad im Idle ist da kein Wasserfluss. Entweder verstopft, oder Pumpe kaputt.

Im Bios kann man natürlich nachgucken, ABER dann besteht die Gefahr, das die CPU hops geht, da er dann IMHO nicht runtertaktet.