

Z77 Board geht nach NVRAM Reset nicht mehr | Bios mit Programmer flashen

Beitrag von „Retch“ vom 7. November 2020, 09:20

Okay, danke für die Antworten.

Also soll ich die .2D0 Datei von MSI mit G-Flash auf das Mainboard bringen (eventuell umbenennen in .rom) und dann wenn es wieder leben sollte die Mac Adresse ändern? Die wäre ja auch so das einzig wichtige denke ich.