

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 7. November 2020, 11:23

[forofofo](#) Ich hatte bei meinem letzten Versuch, Clover testhalber mal zu aktualisieren, auch keinen Erfolg. Habe dann aber auch nicht länger rumprobiert, weil ich es ja eh nicht mehr verwende. Ich bin da, was die richtigen Einstellungen betrifft, grade leider überfragt. Ich würde dir dazu raten, einfach auf OpenCore zu wechseln. Du musst dazu im Endeffekt nur den EFI-Ordner austauschen und in der config.plist (wie in der PDF-Anleitung hier im ersten Post beschrieben) nur noch ein paar Kleinigkeiten (wie z. B. deine Seriennummer und MLB, so dass diese mit deinen aktuell verwendeten übereinstimmen) anpassen.

[Meister Oki](#) Dein Board hat ne ALC892 als Soundkarte drauf, das Designare dagegen eine ALC1220-VB. Du musst die Layout-ID ändern, und zwar unter DeviceProperties -> Add -> PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x3). Dort ist bei mir <0B000000> eingetragen. Das entspricht der Layout ID 11. Für dein Board soll die Layout ID 7 funktionieren. Dafür wäre dann <07000000> einzutragen (oder falls du einen normalen Texteditor benutzt und keinen Plist-Editor, der Base64-Wert dafür: BwAAAA== statt momentan CwAAAA==).

Sidetoshi Ich benutze die aktuelle Version F9i.

[wastenstoেকে](#) Ich hab folgenden RAM drin: 64GB G.Skill RipJaws V DDR4-3200 CL16 (und zwar als vier 16-GB-Riegel).