

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 8. November 2020, 02:52

[palermo](#) Hast du die Thunderbolt-Einstellungen im BIOS auch richtig gesetzt?

Bei mir sehen die so aus:

## **Thunderbolt Configuration:**

**Discrete Thunderbolt(™) Support:** Enabled

**TBT Vt-d base security:** Disabled

**Thunderbolt Boot Support:** Disabled

**Wake From Thunderbolt(™) Devices:** Enabled

**Security Level:** No Security

## **Discrete Thunderbolt(™) Configuration:**

**Thunderbolt Usb Support:** Enabled

**GPIO3 Force Pwr:** Enabled